

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГИЛЬЗА НАКЛАДНАЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ГН

Продукция серии ГН представляет собой накладные гильзы, предназначенные для использования в ситуациях, когда невозможно установить герметизаторы ГМП или ГКП в межтрубное пространство. Это может быть связано со смещением рабочей трубы относительно центра гильзы или засорением межтрубного пространства. Гильзы серии ГН также могут быть использованы для дополнительной герметизации мест, где рабочие трубы проходят через строительные конструкции. После установки гильз устанавливаются герметизаторы межтрубных пространств ГМП или герметизаторы кольцевых пространств ГКП.

Описание изделия

Гильзы накладные представляют собой сборную конструкцию из нержавеющей стали, которая поставляется в комплекте с прокладкой и крепежными элементами, включая метизы для крепления гильзы к строительной конструкции.

Гильзы используются как при новом строительстве, так и при реконструкции мест ввода существующих трубопроводов или кабелей. Гильзы могут иметь различную форму: прямые (для установки на стену), выпуклые или вогнутые (для установки на внутреннюю или внешнюю сторону колодца). Герметичность соединения между опорной частью гильзы и строительной конструкцией обеспечивается благодаря резиновой прокладке толщиной 8–10 мм и комплекту клиновых анкеров соответствующего размера.

Руководство по установке

Соедините составные части гильзы, используя прокладки и болтовое соединение. Расправьте прокладки по радиусной пластине.

Прижмите гильзу к строительной конструкции, выровняйте её относительно рабочей трубы и установите изделие для герметизации межтрубных пространств так, чтобы оно выступало за край прокладки в месте соединения со строительной конструкцией не менее чем на 5 мм.

Просверлите отверстия диаметром 12 мм на глубину, превышающую глубину заделки крепежа на 6–10 мм.

Тщательно очистите отверстие от остатков буровой крошки, используя сначала металлический ёршик, а затем продувочный насос.

Навинтите гайку на резьбовой конец шпильки, предварительно подложив под неё шайбу. Совместите верх гайки с торцом шпильки. Это необходимо для защиты начала резьбы от повреждения молотком.

Вставьте крепёж через отверстие в прикрепляемой детали (сквозной монтаж) или непосредственно в материал (предварительный монтаж) и забейте его с помощью молотка.

Затяните гайку сначала вручную, пока шайба не будет плотно прилегать к поверхности, а затем с помощью ключа, сделав 3–5 оборотов.

Начните протяжку от крепёжных пластин к краям радиусной пластины.

Протяните изделие для герметизации межтрубных пространств.

Компания ГЕРНИКОН-Российский производитель систем герметизации вводов инженерных коммуникаций.

